Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
<<[≡o]	<< / Tune-
>>/[≡?]	>> / Tune+
I<<[≡+]	I<< / Preset-
>>I/[≡..]	>>I / Preset+
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
[≡i]	Display / Media
Text	Text / Goto
Subtitle	Subtitle / EQ
Freeze	SHIFT + STEP-FREEZE: Shift + Pause / Step / Freeze

Original	Replacement
Info	Info / Angle
Menu	Menu / Home
Source	AV / Input / RDS
EPG	Guide / EPG / -/--
Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK
Vol+	Vol+
Vol-	Vol-
FAV	Fav / Marker / PC
Rec	Rec / Rec Mode
CH+	CH+ / Page+
CH-	CH- / Page-
1	1

Original		Replacement		Original	Replacement
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return		