Mandis shop

LG AKB73756560

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Vol+	Vol +
Subtitle	Subt	Vol-	Vol -
[ ]/Ratio	3D	Mute	Mute
Input	AV	FAV	Pre Ch
Tv/Radio	TV/R	Guide	Guide
1	1	P+	Ch +
2	2	P-	Ch -
3	3	Info	Info
4	4	Smart	Smart
5	5	My APPS	Media
6	6	Back	Back
7	7	Settings	Options
8	8	Exit	Exit
9	9	Up	Up
0	0	Down	Down
List	List	Right	Right
Q.View	D. Menu	Left	Left

Original		Replacement		Original	Replacement
OK	OK	OK	Ok		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
T.OPT	T.OPT	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options		
Q.MENU	Q.Menu	TOP MENU MENU	Menu		
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		
AD/*	AD/*	SOUND DUAL	Dual		
	Stop		Stop		
	Play	PLAY MODE	Play		
	Pause		Pause		
	<<		<<		
	>>		>>		
REC	Rec	REC MODE	Rec		