Original		Replacement		Original		Replacement	
POWER	Power		Power		Rec	REC MODE	Rec
INPUT D/A	D/A Input	HOME SMART	Smart		I<<		I<<
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R		<<		<<
INPUT	Input	TIMER AV	AV		>>		>>
BRIGHT	Bright+	SHIFT +	Shift + Right		>>I		>>I
BRIGHT	Bright-	SHIFT +	Shift + Left	EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
SIMPLINK	Simplink	APP MEDIA	Media	BACK	Back	RETURN BACK	Back
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text	MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RATIO	Ratio	PICTURE FORMAT	Format	INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
I/II	I/II	SOUND DUAL	Dual	GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
	Red	A	Red		Up		Up
	Green	B	Green		Down		Down
	Yellow	C	Yellow		Right		Right
	Blue	D	Blue		Left		Left
	Stop		Stop	OK	OK	OK	Ok
	Play	PLAY MODE	Play	VOL +	Vol+	VOL +	Vol +
	Pause		Pause	VOL −	Vol-	VOL −	Vol -

Original		Replacement	
MUTE	Mute	MUTE	Mute
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
+ PR	PR+	+ CH	Ch +
PR −	PR-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
Q.VIEW	Q.View	SETTINGS OPT	Options
UPDATE	[≡x]/Update	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R

Original		Replacement	
INDEX	[≡i]/Index	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TIME	[≡o]/Time	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
HOLD	[≡+]/Hold	ECO 3D	3D
REVEAL	[≡?]/Reveal	ZOOM	Eject
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	I<<		I<<
	<<		<<
	>>		>>
	>>I		>>I
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3

Original		Replacement	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
	>>		>>
+ PR	PR+	+ CH	Ch +
PR −	PR-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Replacement	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0