Original		Replacement	
POWER	Power		Power
D/A TV	D/A Tv	HOME SMART	Smart
INPUT	Input	TIMER AV	AV
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
RADIO	Radio	SEARCH TV/R	TV/R
SUBTITLE/*	Subtitle/*	AD SUBT	Subt
PIP PR-	PIP PR-	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
PIP PR+	PIP PR+	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
SWAP	Swap	APP MEDIA	Media
PIP INPUT	PIP Input	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
PIP	PIP	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
BACK	Back	RETURN BACK	Back
ARC	ARC	ECO 3D	3D
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original		Replacement	
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2

Original		Replacement	
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
Q.VIEW	Q.View	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SIZE	[≡♦]/Size	PICTURE FORMAT	Format
POSITION	[≡X]/Position	ZOOM ⏏	Eject
SCAN INDEX	[≡i]/Scan/Index	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
TIME	[≡o]/Time	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
REVEAL	[≡?]/Reveal	SETTINGS OPT	Options
HOLD	[≡+]/Hold	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
I/II	I/II	SOUND DUAL	Dual

Original		Replacement	
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
OK	OK	OK	Ok
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Replacement	
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	<<		<<
	>>		>>
	I<<		I<<
	>>I		>>I

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
	CH+	CH +	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop

Original		Replacement	
	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
	>>		>>