Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
FUNCTION	Function	HOME SMART	Smart
INPUT	Input	TIMER AV	AV
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
EQ	EQ	A	Red
VSM	VSM	B	Green
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Replacement	
0	0	0	0
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
PRESET+	Up / Preset+		Up
PRESET-	Down / Preset-		Down
TUN.+	Right / Tun+		Right
TUN.-	Left / Tun-		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TITLE	Title	ECO 3D	3D
SCAN -	<< / Scan-		<<
SCAN +	>> / Scan+		>>
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
SKIP -	I<< / Skip-		I<<
SKIP +	>>I / Skip+		>>I
PAUSE/STEP	Pause / Step		Pause
PROG.MEMO.	Prog. Memo.	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Replacement		Original	Replacement
REC	Rec	REC MODE	Rec		
STOP	Stop		Stop		
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +		
–	Volume-	VOL –	Vol -		
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text		
S-TITLE	S-Title	AD SUBT	Subt		
RDS	RDS	C	Yellow		
PTY	PTY	D	Blue		
HT SPK	HT SPK	SOUND DUAL	Dual		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit		
	TV Power	SHIFT +	Shift + Power		
	TV Input	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV		
	TV Prog+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +		
	TV Prog-	SHIFT + CH –	Shift + Ch -		
	TV Vol+	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +		
	TV Vol-	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -		