Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH+	Up		Up
CH-	Down		Down
V+	Right		Right

Original		Replacement	
V-	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
V+	Vol +	+ VOL	Vol +
V-	Vol -	VOL −	Vol -
EPG	Red	A	Red
SUBTITLE	Yellow	C	Yellow
TTX	Blue	D	Blue
AUDIO	Green	B	Green
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
i	i	DISPLAY INFO	Info
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Replacement	
VIDEO	Video	HOME SMART	Smart
SCAN	Scan	APP MEDIA	Media
DEVICE	Device	SETTINGS OPT	Options
FILE	File	DISC NAV LIST	List
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
ROLL	Roll	TIMER AV	AV
RECORD	Record	REC MODE	Rec
PREV	Prev.		I <<
NEXT	Next		>>I
▶/II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶/II	Pause	II	Pause
◀◀	<<		<<
▶▶	>>		>>

Original	Replacement