Original		Replacement	
	Smart	LIST SMART	Smart / List
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CH LIST	CH List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
	Up		Up

Original		Replacement	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
Google Play	Google Play	MEDIA DISPLAY	Display / Media
+ V	Vol+	+ VOL	Vol+
	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
V −	Vol-	VOL −	Vol-
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
REVEAL	<<</Reveal	TUNE-	<< / Tune-
INDEX	Play/Index	SLOW	Play / Slow

Original		Replacement	
MIX	>>/Mix	TUNE+	>> / Tune+
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TIMESHIFT	Pause/Timeshift	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
CANCEL	Stop/Cancel	HOLD	Stop / Hold
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
SIZE FAV	FAV/Size	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SUB-PAGE AD	AD/Subpage	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
HOLD NICAMI	Nicam I/II/Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /

Original	Replacement