Original		Replacement	
POWER	POWER	Power	
SOURCE	SOURCE	TIMER AV	AV
ASPECT	ASPECT	PICTURE FORMAT	Format
MENU	MENU	TOP MENU MENU	Menu
S.MODE	S.MODE	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
P.MODE	P.MODE	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
MUTE	MUTE	MUTE	Mute
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY INFO	Info
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Replacement	
TEXT	TEXT	REPEAT TEXT	Text
0	0	0	0
RECALL	RECALL	RETURN BACK	Back
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
CH +	Λ		Up
VOL +	>		Right
CH –	V		Down
VOL –	<		Left
MENU	MENU	OK	Ok
VOL +	VOL+	+ VOL	Vol +
VOL –	VOL-	VOL –	Vol -
CH –	CH-	CH –	Ch -
CH +	CH+	+ CH	Ch +
SLEEP	SLEEP	PROG SLEEP	Sleep
SUBCODE	SUBCODE	AD SUBT	Subt
ZOOM	ZOOM	ZOOM	Eject
STILL	STILL	II	Pause

Original		Replacement	
	REVEAL	HOME SMART	Smart
AV	RED	A	Red
PC	GREEN	B	Green
YPBPR	YELLOW	C	Yellow
HDMI	BLUE/HDMI	D	Blue
	MIX	-/-- GUIDE	Guide
I/II	I/II	SOUND DUAL	Dual
HOLD	HOLD	■	Stop
	CANCEL	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
	INDEX	APP MEDIA	Media

Original	Replacement