Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Play	Menu Off	Exit
Reveal	Pause	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	Back
Info	Rec	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	Chan. Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Replacement
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	GUIDE
0/10	0
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH
Red	A
Green	B
Yellow	C
Blue	D
Audio+	SHIFT + II Shift + Pause
Tone-	<<
Tone+	>>
On/Tim	SHIFT + AD SUBT Shift + Subt
Game Coo	SHIFT + ZOOM Shift + Eject
Disp	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info
Browse	SHIFT + RETURN BACK Shift + Back
3. *	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide

Original	Replacement
Surround	SHIFT + A Shift + Red
Nicam/Mono	SHIFT + B Shift + Green
Level L	SHIFT + C Shift + Yellow
Level R/Woofer	SHIFT + D Shift + Blue

Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Play	Menu Off	Exit
Reveal	Pause	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	Back
Info	Rec	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	Chan. Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Replacement
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide
0/10	0
2. Fav P/C 2.	Pre Ch
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Rotate Text	SHIFT + MUTE Shift + Mute
Audio+	SHIFT + II Shift + Pause
Tone-	<<
Tone+	>>
On/Tim	HOME SMART Smart
Off/Tim	APP MEDIA Media
Mix Scan	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R
Store Text	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text

Original	Replacement
Color+ P. Std	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format
Game Coo	SHIFT + ZOOM Shift + Eject
Bright+ Mode	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu
Search	SHIFT + Shift + Up
Disp	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info
Tune-	SHIFT + Shift + Left
Tune+	SHIFT + Shift + Right
Store	SHIFT + Shift + Down
Browse	SHIFT + RETURN BACK Shift + Back
Contrast+	>>I
Color- S. Std	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual
Contrast-	I <<
3. *	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide
4. # 16:9	PICTURE FORMAT Format
Surround	SHIFT + A Shift + Red
Nicam/Mono	SHIFT + B Shift + Green
Level L	SHIFT + C Shift + Yellow

Original	Replacement	Original	Replacement
Level R/Woofer	SHIFT + D	Shift + Blue	