Original		Replacement	
	Power		Power
	Eject	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0/10	0/10	HDMI - SAT 0	0
10+	10+	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
DVD/DVB	DVD/DVB	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
CLEAR FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Replacement	
PROG EPG	EPG/Prog	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SETUP MENU	Menu/Setup	HOME MENU	Menu / Home
OSD INFO	Info/OSD	ANGLE INFO	Info / Angle
MENU/PBC	Menu/PBC	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
CH-	Down/CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
REV	<<Rev	TUNE-	<< / Tune-
CH+	UP/CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
FWD	>>/Fwd	TUNE+	>> / Tune+
	Left		Left
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Right		Right
PLAY/PAUSE	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
PREV	I<<Prev	PRESET-	I<< / Preset-
ENTER	Enter	OK	OK
NEXT	>>I/Next	PRESET+	>>I / Preset+
−	Vol-	VOL −	Vol-

Original		Replacement		Original	Replacement
	Vol+	VOL +	Vol+		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
V-MODE	V-Mode	TITLE SOUND	Sound / Title		
TITLE TEXT	Text/Title	GOTO TEXT	Text / Goto		
GOTO	Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /		
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /		
RETURN EXIT	Exit/Return	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
SLOW	Back/Slow	RETURN BACK	Back / Return		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		