Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
SUBT	Subt	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
REC	Rec	REC MODE	Rec
	--	SHIFT +	GUIDE Shift + Guide
	Stop		Stop
	Play / Pause	PLAY MODE	Play
	Play / Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>

Original		Replacement	
	I<<		I<<
	>>I		>>I
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
PR+	Up / PR+		Up
PR-	Down / PR-		Down
	Right / Vol+		Right
	Left / Vol-		Left
OK LIST	OK / List	OK	Ok
OK LIST	OK / List	DISC NAV LIST	List
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol-	VOL –	Vol -
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
+ PAGE	Page+	+ CH	Ch +

Original		Replacement	
PAGE –	Page-	CH –	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R

Original	Replacement