Original		Replacement	
	Power		Power
TV/VCR	TV/VCR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
CH PAGE +	CH/Page+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
CH PAGE −	CH/Page-	CH PAGE −	CH- / Page-
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
0/AV	0/AV	HDMI-SAT 0	0

Original		Replacement	
0/AV	0/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DISPLAY	Display	ANGLE INFO	Info / Angle
SETUP MENU	Setup / Menu	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SETUP MENU	Setup / Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up / Green		Up
	Up / Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Left / Red		Left
	Left / Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
ENTER TEXT/MIX/TV	Enter/Text/Mix/T	OK	OK
ENTER TEXT/MIX/TV	Enter/Text/Mix/T	GOTO TEXT	Text / Goto
	Right / Blue		Right
	Right / Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
DVD MENU	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Down / Yellow		Down
	Down / Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
F/T/B CANCEL	Cancel / F/T/B	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original	Replacement
REW	<< / Tune-
Play	Play / Slow
F.FWD	>> / Tune+
TRK/Skip- / I <<	I << / Preset-
TRK/Skip- / >>I	>>I / Preset+
Stop	Stop / Hold
Pause/Still	Pause / Step / Freeze
Rec/Otr	Rec / Rec Mode
Timer Rec	Shift + Sleep / Timer
Index/Sub page	Smart / List
Slow	Shift + Pause / Step /
Repeat	Shift + Yellow / YouTube /
Repeat	Shift + TV/Radio / Program
Jump/Hold/SP/L	Picture / Format
Angle/Counter	Shift + Info / Angle
Subtitle/Zero return	Subtitle / EQ
Zoom/Reveal	Zoom / Size

Original	Replacement
Title/ATR	Sound / Title
Return	Back / Return
Play Mode/Quick View	Display / Media
Sleep	Sleep / Timer
Audio	Audio / Lang I/II
Eject	Shift + Eject / Surround
Open/Close	Eject / Surround