Mandis shop

PEEKTON IR 394049

Original	Replacement
Power	Power
Video	Shift + 4
Mute	Mute / Dimmer
Open / Close	Eject / Surround
USB	Shift + 8
Prog	TV/Radio /
Mark	Fav / Marker / PC
Clear	Exit / Cancel / Clear
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Original	Replacement
0	0
10+	Guide / EPG / -/--
Goto	Text / Goto
<<	<< / Tune-
Vol -	Vol-
Vol +	Vol+
I<<	I<< / Preset-
Play / Pause	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
>>	>> / Tune+
Repeat	Green / APP / Repeat
A-B	Yellow / YouTube / Repeat
>>I	>>I / Preset+
Menu / Ripping	Menu / Home
Up	Up
Setup	Setup / OPT /
Left	Left

Original		Replacement	
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
▼	Down	▼	Down
OSD	OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUB-T	Sub-T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
STEP	Step	STEP · FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
DEFAULT	Default	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top

Original	Replacement