Original		Replacement	
	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TV/Video	TV / Video	SEARCH TV/R	TV/R
V.SIZE	V.Size	ZOOM	Eject
PIP	PIP	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
PRE PG	Pre Pg	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Replacement	
Menu/Set	Menu / Sel	TOP MENU MENU	Menu
Menu/Set	Menu / Sel	OK	Ok
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
PG+	Up / PG+		Up
PG+	Up / PG+	+ CH	Ch +
PG−	Down / PG-		Down
PG−	Down / PG-	CH −	Ch -
VOL+	Right / Vol+		Right
VOL+	Right / Vol+	+ VOL	Vol +
VOL−	Left / Vol-		Left
VOL−	Left / Vol-	VOL −	Vol -
MTS	MTS	APP MEDIA	Media
PG INFO	PG Info	DISPLAY INFO	Info
STILL	Still	II	Pause
PICTURE	Picture	PICTURE FORMAT	Format
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Replacement		Original	Replacement
BRIGHT	Bright	SETTINGS OPT	Options		
ERASE	Red / Erase	A	Red		
TIME	Time	TIMER AV	AV		
SKIP	Green / Skip	B	Green		
INSERT	Yellow / Insert	C	Yellow		
REPLACE	Blue / Replace	D	Blue		