Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Audio Off	Mute	Menu Right	Right
Slow Down	Ch -	Menu Down	Down
Slow Up	Ch +	Volume+	Vol +
Stop	Stop	Next	>>I
Pause	Pause	Volume-	Vol -
Subt.	Subt	1	1
Rep/A-B	TV/R	Return	Back
Title	List	Progr.	Sleep
Auto/Track	Smart	2	2
Pepeat/1/All	Text	3	3
DVD/TV	AV	Top Menu	D. Menu
Menu	Menu	Prev.	I<<
Menu Up	Up	4	4
Display	Info	5	5
Zoom	Shift + Eject	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Replacement
8	8
9	9
+10	Guide
Game	3D
Video	Media
0	0
C/CH	Pre Ch
Open/Close	Eject
Np	Shift + Subt
Timer	Shift + AV
Record	Rec
Rewind	<<
Play	Play
F.Forward	>>
Setup	Shift + TV/R
Remain	Shift + Back
Audio	Dual

Original	Replacement
Angle	Shift + Red
Clear/00:00	Exit
Random	Shift + Yellow