| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Vol + | VOL + | Vol + |
| | Left | | Left |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| TV/AV | Tv/AV | TIMER AV | AV |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| F.P. | [ ≡♦] / F. P. | TOP MENU MENU | Menu |
| INDEX | [ ≡i ] / Index | DISPLAY INFO | Info |
| HOLD | [ ≡+] / Hold | PICTURE FORMAT | Format |
| TV/TEXT | [ ≡] / Tv/Text | REPEAT TEXT | Text |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| SET UP | Set Up | APP MEDIA | Media |
| SOUND | [ ♪] / Sound | SOUND DUAL | Dual |
| PICTURE | [ ] / Picture | AD SUBT | Subt |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0/VCR | 0 | 0 |
| -/-- | -/-- | -/-- GUIDE | Guide |
| SURROUND | OO/Surround | SETTINGS OPT | Options |
| ASPECT | [ +] / Aspect | ECO 3D | 3D |
| | Play VCR | PLAY MODE | Play |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Stop VCR | Stop |
| >> VCR | >> |
| << VCR | << |
| Power VCR | SHIFT + Power |
| Rec VCR | REC MODE |
| N VCR/DVD | SHIFT + SETTINGS OPT |
| Pause VCR | Pause |
| STR VCR/DVD | CLEAR EXIT |
| Programe- VCR | CH − |
| Programe+ VCR | + CH |
| Power DVD | SHIFT + HOME SMART |
| Play DVD | OK |
| Stop DVD | SHIFT + ▼ |
| I/II/O)/▼ | HOME SMART |
| [ +] | FAV PRE-CH |
| Pause DVD | SEARCH TV/R |
| >>I DVD | >>I |

| Original | Replacement |
|---|---|
| I << DVD | I << |
| << DVD | SHIFT + ◀ |
| >> DVD | SHIFT + ▶ |

Shift + Left

Shift + Right