Original	Replacement
Power	Power
TV	Shift + 1
Tuner/Band	Shift + 6
FM Mode	TV/Radio /
DVD/CD	Shift + 3
DVD/CD	Shift + 2
I<</Skip Down	I<< / Preset-
Power VCR	Shift + Power
>>I / Skip Up	>>I / Preset+
TV / AV	AV / Input / RDS
<< Slow/Search	<< / Tune-
Slow/Search >>	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
Top Menu	D.Menu / Top
Up	Up

Original	Replacement
Menu	Menu / Home
Left	Left
Enter / Set	OK
Right	Right
OSD	Smart / List
Down	Down
Return	Back / Return
Angle	Info / Angle
RDS	Shift + AV / Input / RDS
Timer	Sleep / Timer
Setup	Setup / OPT /
Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
Play Mode	Picture / Format
1	1
2	2
3	3

Original	Replacement
DISPLAY	MEDIA DISPLAY: Display / Media
4	VIDEO 4: 4
5	TAPE 5: 5
6	TUNER 6: 6
A-B REPEAT	YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat
7	AUX - HDD 7: 7
8	USB 8: 8
9	BLUETOOTH 9: 9
REPEAT	APP REPEAT: Green / APP / Repeat
CANCEL	CLEAR EXIT CANCEL: Exit / Cancel / Clear
0	HDMI - SAT 0: 0
≥10/-/--	-/-- GUIDE EPG: Guide / EPG / -/--
POSITION MEMORY CENTER FOCUS	+ CH PAGE: CH+ / Page+
POSITION MEMORY CENTER FOCUS	CH PAGE −: CH- / Page-
SUBWOOFER LEVEL S D.MIX	SHIFT + SURROUND: Shift + Eject / Surround
SUBWOOFER LEVEL S D.MIX	Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random
DDPL CH SELECT	TITLE SOUND: Sound / Title

Original	Replacement
DDPL CH SELECT	NETFLIX SEARCH: Red / Netflix / Search
SFC TEST	SIZE ZOOM: Zoom / Size
SFC TEST	GOTO TEXT: Text / Goto
MUTING SUPER SURROUND	DIMMER MUTE: Mute / Dimmer
MUTING SUPER SURROUND	SURROUND ⏏: Eject / Surround
− TV VOLUME	VOL −: Vol-
+ VOLUME	+ VOL: Vol+