Mandis shop

# Panasonic N2QAYB000812

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Auto Setup | | Setup / OPT / |
| | 1/Computer | | 1 |
| | 1/Computer | | Fav / Marker / PC |
| | 2 | | 2 |
| | 3/DVI-I | | 3 |
| | 4/Video | | 4 |
| | 5/Digital Link | | 5 |
| | 6/HDMI | | 0 |
| | 6/HDMI | | 6 |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Return | | Back / Return |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | Enter | | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Freeze | | Pause / Step / Freeze |
| | AV Mute | | Mute / Dimmer |
| | Default | | Text / Goto |
| | Eco | | Info / Angle |
| | Func1 | | Red / Netflix / Search |
| | Func2 | | Green / APP / Repeat |
| | Func3 | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | ID Set | | Smart / List |
| | Vol+ | | Vol+ |
| | ID All | | Display / Media |
| | Vol- | | Vol- |

https://all-remote-controls.co.uk/en/Panasonic/1063952-66125-replacement-remote-control-for-Panasonic-N2QAYB000812.html