Original		Replacement	
	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2abc	2	2	2
3def	3	3	3
4ghi	4	4	4
5jkl	5	5	5
6mno	6	6	6
7pqrs	7	7	7
8tuv	8	8	8
9wxyz	9	9	9
0	0	0	0
INTERNET	Internet	DISC NAV LIST	List
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
MIRACAST	Miracast	GUIDE	Guide
DLNA	DLNA	DISPLAY INFO	Info
POP-UP MENU P	PopUp Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Replacement	
TOP MENU T	Top Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
HOME	Home	HOME SMART	Smart
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
OPTION O	Option	SETTINGS OPT	Options
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right/II>		Right
	<II/Left		Left
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	<<		<<
	Pause		Pause

Original		Replacement	
>>I	>>I	>>I	>>I
I<<	I<<	I<<	I<<
Stop	Stop	Stop	Stop
Subtitle	Subtitle	AD SUBT	Subt
Audio	Audio	SOUND DUAL	Dual
3D Setting	3D Setting	ECO 3D	3D
DIM	DIM	CLEAR EXIT	Exit
Status	Status	TIMER AV	AV
Playback/Info.	Playback/Info.	SEARCH TV/R	TV/R
High Clarity	High Clarity	REPEAT TEXT	Text
Picture Setting	Picture Setting	PICTURE FORMAT	Format
-10s	-10s Manual Skip	CH −	Ch -
+60s	+60s Manual Skip	+ CH	Ch +
TV	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
INPUT AV	AV/Input Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
SOUND EFFECT	Sound/Effect	MUTE	Mute
+ VOL	Vol+ Tv	+ VOL	Vol +

Original		Replacement	
VOL	Vol- Tv	VOL −	Vol -
CH	CH+ Tv	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
CH	CH- Tv	SHIFT + CH −	Shift + Ch -