Mandis shop

EUR511380

Original	Replacement
Power	Power
[+]	INFO
Mute	MUTE
Tv/AV	SRC
Up	UP
Down	DOWN
+	RIGHT
-	LEFT
CH+	CH +
CH-	CH -
Vol +	VOL +
Vol -	VOL -
F	MENU
N	EXIT
Timer	VOD
1	1
2	2

Original	Replacement
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
C	P/C / FAV
-/--	-/-- / EPG

https://al-remotecontrols.co.uk/894396/replacement-remote-control-for-EUR511380.htm