Original	Replacement
Power	Power
[≡]/Text	Text / Goto
I-II	Audio / Lang I/II
[<>]/[+]	Shift + Picture / Format
AV/[?]	AV / Input / RDS
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
[...]	Subtitle / EQ
[1I2] Split Window	Display / Media
Cancel	Exit / Cancel / Clear
Option	Setup / OPT /
Tv Menu	Menu / Home
Digital Menu	D.Menu / Top
Up	Up
Left	Left

Original	Replacement
OK	OK
Right	Right
Down	Down
A/D	Shift + Audio / Lang I/II
EPG	Guide / EPG / -/--
Vol+	Vol+
Mute	Mute / Dimmer
PR+	CH+ / Page+
Vol-	Vol-
PR-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Original		Replacement	
8	8	8	8
9	9	9	9
[i+]	[i+]	INFO	Info / Angle
0	0	0	0
BACK P<P	P<P/Back	BACK	Back / Return
ACTIVE CTRL	[-O-]/Active Ctrl	SMART	Smart / List
TV/RADIO	DV3/Tv/Radio	TV/RADIO	TV/Radio /
	Sound Smart	SOUND	Sound / Title
	Picture Smart	PICTURE	Picture / Format

Original	Replacement