Original	Replacement
Power CD	Power
Power Tuner	Shift + Power
CD1/2/3	3
Tuner	6
Tape1/2	5
AUX/CDR	7
Repeat	Green / APP / Repeat
Shuffle	Blue / Prime Video / Random
Sleep	Sleep / Timer
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
I< CD	I<< / Preset-
I< Tuner	Shift + I<< / Preset-
>I CD	>>I / Preset+
>I Tuner	Shift + >>I / Preset+
Stop CD	Stop / Hold
Stop Tuner	Shift + Stop / Hold

Original	Replacement
Play/Pause CD	Pause / Step / Freeze
Play/Pause Tuner	Shift + Play /
Play/Pause CD	Play / Slow
Play/Pause Tuner	Shift + Pause / Step /
<< CD	<< / Tune-
<< Tuner	Shift + << /
>> CD	>> / Tune+
>> Tuner	Shift + >> /
DSC	Display / Media
DBB	Smart / List
MUTE	Mute / Dimmer

Original	Replacement
Power Tape	SHIFT + Power Shift + Power
Power AUX/CDR	Power
CD1/2/3	CD-STB 3
Tuner	TUNER 6
Tape1/2	TAPE 5
AUX/CDR	AUX-HDD 7
Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Shuffle	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer
Vol -	VOL - Vol -
Vol +	+ VOL Vol +
I< Tape	SHIFT + PRESET- Shift + I<< / Preset-
I< AUX/CDR	PRESET- I<< / Preset-
>I Tape	SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset+
>I AUX/CDR	PRESET+ >>I / Preset+
Stop Tape	SHIFT + HOLD Shift + Stop /
Stop AUX/CDR	HOLD Stop / Hold

Original	Replacement
Play/Pause	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /
Play/Pause	SLOW Play / Slow
Play/Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
Play/Pause	SHIFT + SLOW Shift + Play /
<< Tape	SHIFT + TUNE- Shift + << /
<< AUX/CDR	TUNE- << / Tune-
>> Tape	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /
>> AUX/CDR	TUNE+ >> / Tune+
DSC	MEDIA DISPLAY Display / Media
DBB	LIST SMART Smart / List
MUTE	DIMMER MUTE Mute / Dimmer