Original		Replacement	
	Power		Power
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Play	PLAY MODE	Play
	<<		<<
	>>		>>
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
TV	Tv	SEARCH TV/R	TV/R
FORMAT	[<>]/Format	PICTURE FORMAT	Format
	Home	HOME SMART	Smart
INFO	[i]/Info	DISPLAY INFO	Info
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
ADJUST	Adjust	TOP MENU MENU	Menu
LIST	List	DISC NAV LIST	List
	Back	RETURN BACK	Back
CH+	CH+	CH +	Ch +
CH–	CH-	CH –	Ch -

Original		Replacement	
	Mute	MUTE	Mute
+	Vol +	VOL +	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
DEF 3	3	3	3

Original		Replacement		Original	Replacement
4 GHI	4	4	4		
5 JKL	5	5	5		
MNO 6	6	6	6		
7 PQRS	7	7	7		
8 TUV	8	8	8		
WXYZ 9	9	9	9		
0	0	0	0		