Mandis shop

Philips 996590009989

Original	Replacement
Power	Power
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
(([/]	Zoom / Size
☼	D.Menu / Top
[<>]	Picture / Format
Tv Guide	Guide / EPG / -/--
Search	Shift + Red / Netflix /
Sources	AV / Input / RDS
Smart Tv	Smart / List
Home	Menu / Home
Exit/Tv	Exit / Cancel / Clear
Red	Red / Netflix / Search

Original	Replacement
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
i+/Info	Info / Angle
Options	Setup / OPT /
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Multiview	Display / Media
Vol+	Vol+
List	Shift + Smart / List
CH+	CH+ / Page+
Vol-	Vol-
Mute	Mute / Dimmer

Original		Replacement	
	CH-		CH- / Page-
1 . @	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
DEF 3	3	CD - STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
MNO 6	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
0	0	HDMI - SAT 0	0
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Original	Replacement