Mandis shop

Philips RC1913300501H

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
RETURN RESUME	Resume/Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
DISC MENU	Menu Disc	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SYSTEM MENU	Menu System	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down

Original		Replacement	
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	<<		<<
	>>		>>
STOP	Stop		Stop
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
PAUSE	Pause		Pause
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	SETTINGS OPT	Options
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
REPEAT A-B	A-B Repeat	SEARCH TV/R	TV/R
SHUFFLE	Shuffle	APP MEDIA	Media
SCAN	Scan	TIMER AV	AV

https://al-remotecontrols.co.uk/philips/10352-785-replacement-remote-control-for-philips-rc1913300501-33288711.htm