Original	Replacement
Power	Power
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
White	Shift + Blue
Guide	Guide
[⏻]	Shift + Power
[?]	Smart
[⇕]	3D
Text	Text
⇨	AV
⇨	Exit
Up	Up
Left	Left
OK	Ok
Right	Right

Original	Replacement
Down	Down
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
P+	Ch +
P-	Ch -
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
[i +]	Info

Original	Replacement	Original	Replacement
P<P / -/--	Pre Ch		
I-II	SHIFT + DUAL — Shift + Dual		
[▶| ◀]	Stop		
[1|2]	MEDIA — Media		
[◆]	TV/R — TV/R		
Smart Audio	DUAL — Dual		
Smart Picture	FORMAT — Format		
[|◀ ▶|]	SHIFT + FORMAT — Shift + Format		
Rec DNR	REC MODE — Rec		