Original		Replacement		Original		Replacement	
	[+]	SIZE ZOOM	Zoom / Size		Left		Left
POWER	Power		Power		Right		Right
	Source/[?]	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		Vol +	VOL	Vol +
	>>	TUNE+	>> / Tune+		Vol -	VOL	Vol -
	Red/Rec	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		P+	CH PAGE	CH+ / Page+
	<<	TUNE-	<< / Tune-		P-	CH PAGE	CH- / Page-
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	1	1	TV 1	1
	Stop	HOLD	Stop / Hold	2	2	DVD 2	2
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	3	3	CD-STB 3	3
	Play	SLOW	Play / Slow	4	4	VIDEO 4	4
	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	5	5	TAPE 5	5
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto	6	6	TUNER 6	6
	[ ]	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	7	7	AUX-HDD 7	7
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home	8	8	USB 8	8
	Up		Up	9	9	BLUETOOTH 9	9
	Down		Down	0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Replacement		Original		Replacement	
	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle				
	I-II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
	[1|2]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
	[:≡]	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
	P<P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
	♪/Smart	LIST SMART	Smart / List				
	[ ]/Smart	MEDIA DISPLAY	Display / Media				

Original	Replacement
Power SAT	SHIFT + Power (Shift + Power)
Power	Power
Source/[?]	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS
Source SAT	SHIFT + RDS AV INPUT — Shift + AV / Input / RDS
>>	TUNE+ — >> / Tune+
Red SAT	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
<<	TUNE- — << / Tune-
Green SAT	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
Yellow SAT	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Stop	HOLD — Stop / Hold
Play	SLOW — Play / Slow
Blue SAT	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
Radio	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /
[≡]	GOTO TEXT — Text / Goto
Up	Up
Up SAT	SHIFT + Up — Shift + Up
Down	Down

Original	Replacement
Down SAT	SHIFT + Down — Shift + Down
Left SAT	SHIFT + Left — Shift + Left
Left	Left
Right SAT	SHIFT + Right — Shift + Right
Right	Right
OK SAT	SHIFT + OK — Shift + OK
OK	OK
[ ] SAT	SHIFT + RETURN BACK — Shift + Back / Return
[ ]	RETURN BACK — Back / Return
Menu SAT	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top
Menu	HOME MENU — Menu / Home
Vol +	VOL + — Vol +
Vol -	VOL − — Vol -
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
P+ SAT	SHIFT + CH PAGE + — Shift + CH+ /
P+	CH PAGE + — CH+ / Page+
P- SAT	SHIFT + CH PAGE − — Shift + CH- / Page-

Original	Replacement
P-	CH- / Page-
1 SAT	Shift + 1
1	1
2 SAT	Shift + 2
2	2
3 SAT	Shift + 3
3	3
4 SAT	Shift + 4
4	4
5 SAT	Shift + 5
5	5
6 SAT	Shift + 6
6	6
7 SAT	Shift + 7
7	7
8 SAT	Shift + 8
8	8

Original	Replacement
9 SAT	Shift + 9
9	9
0 SAT	Shift + 0
0	0
[i+]	Info / Angle
I-II	Audio / Lang I/II
[<>]	Picture / Format
P<P	Fav / Marker / PC

Original		Replacement	
POWER	Power	POWER	Power
>>	>> / Tune+	TUNE+	
<<	<< / Tune-	TUNE-	
Stop	Stop / Hold	HOLD	
Play	Play / Slow	SLOW	
Radio	TV/ Radio /	PROGRAM TV/ RADIO	
[ ]	Back / Return	RETURN BACK	
Up	Up		
Down	Down		
Left	Left		
Right	Right		
Vol +	Vol +	VOL +	
Vol -	Vol -	VOL −	
Mute	Mute / Dimmer	DIMMER MUTE	
P+	CH+ / Page+	CH+ PAGE	
P-	CH- / Page-	CH- PAGE	
1	1	TV 1	

Original		Replacement	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
[i+]	Info / Angle	ANGLE INFO	
I-II	I - II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original	Replacement
Power AMP	SHIFT + Power: Shift + Power
Power	Power
Source/[?]	RDS AV INPUT: AV / Input / RDS
>>	TUNE+: >> / Tune+
>> AMP	PRESET+: >>I / Preset+
Red	NETFLIX SEARCH: Red / Netflix / Search
Rec	REC MODE: Rec / Rec Mode
<< AMP	PRESET-: I<< / Preset-
Green	APP REPEAT: Green / APP / Repeat
<<	TUNE-: << / Tune-
Yellow	YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat
Stop	HOLD: Stop / Hold
Blue	Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random
Play	SLOW: Play / Slow
Radio AMP	PROGRAM TV/RADIO: TV/Radio /
[≡] AMP	GOTO TEXT: Text / Goto
[ ]	RETURN BACK: Back / Return

Original	Replacement
MENU: Menu	HOME MENU: Menu / Home
MENU: Menu AMP	TOP MENU D.MENU: D.Menu / Top
Up AMP	SHIFT + ▲: Shift + Up
Up	▲: Up
Down	▼: Down
Down AMP	SHIFT + ▼: Shift + Down
Left	◀: Left
Left AMP	SHIFT + ◀: Shift + Left
Right	▶: Right
Right AMP	SHIFT + ▶: Shift + Right
OK	OK: OK
OK AMP	SHIFT + OK: Shift + OK
Vol + AMP	SHIFT + LIST SMART: Shift + Smart / List
Vol +	VOL +: Vol +
Vol -	VOL −: Vol -
Mute AMP	SHIFT + DIMMER MUTE: Shift + Mute / Dimmer
Mute	DIMMER MUTE: Mute / Dimmer

Original	Replacement
P+	CH+ / Page+
P+ AMP	Shift + CH+ /
P- AMP	Shift + CH- /
P-	CH- / Page-
1 AMP	Shift + 1
1	1
2 AMP	Shift + 2
2	2
3 AMP	Shift + 3
3	3
4 AMP	Shift + 4
4	4
5 AMP	Shift + 5
5	5
6 AMP	Shift + 6
6	6
7 AMP	Shift + 7

Original	Replacement
7	7
8 AMP	Shift + 8
8	8
9 AMP	Shift + 9
9	9
0 AMP	Shift + 0
0	0
[i+]	Info / Angle
I-II	Audio / Lang I/II
[1I2] AMP	Subtitle / EQ
[+]	Zoom / Size
[<>]	Picture / Format
P<P	Fav / Marker / PC
♪/Smart	Smart / List
[ ]/Smart	Display / Media