Original		Replacement	
POWER	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI - SAT 0	0
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DISC MENU	Menu Disc	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Up		Up
SYSTEM MENU	Menu System	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left

Original		Replacement	
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
I<<	I<< / Preset-	PRESET- I<<	I<< / Preset-
	Down		Down
>>I	>>I / Preset+	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
REPEAT A-B	Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
PREVIEW	Preview	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
DIM	Dim	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer

Original	Replacement	Original	Replacement
SLEEP Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
SOUND Sound	TITLE SOUND Sound / Title		
SURROUND Surround	SURROUND ⏏ Eject / Surround		