| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Input/Tuner | SHIFT + RDS AV INPUT — Shift + AV / Input / RDS | Stop | HOLD — Stop / Hold |
| Open/Close | SURROUND — Eject / Surround | Play | SLOW — Play / Slow |
| Standby | Power | Pause/Step | STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze |
| BT Audio | SHIFT + BLUETOOTH 9 — Shift + 9 | I<< | PRESET- — I<< / Preset- |
| Optical | OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT / | << | TUNE- — << / Tune- |
| Display | MEDIA DISPLAY — Display / Media | >> | TUNE+ — >> / Tune+ |
| Home Menu | SHIFT + HOME MENU — Shift + Menu / | >>I | PRESET+ — >>I / Preset+ |
| Menu | HOME MENU — Menu / Home | SKP Level | TOP MENU D.MENU — D.Menu / Top |
| Up | Up | SKP Level | SHIFT + TOP MENU D.MENU — Shift + D.Menu / Top Menu |
| Preset Up | SHIFT + PRESET+ — Shift + >>I / Preset+ | Vol+ | VOL — Vol+ |
| Left/Tune- | Left | USB Rec | SHIFT + USB 8 — Shift + 8 |
| Enter | OK — OK | Mute | DIMMER MUTE — Mute / Dimmer |
| Right/Tune+ | Right | Vol- | VOL — Vol- |
| Down | Down | Sound | TITLE SOUND — Sound / Title |
| Preset Down | SHIFT + PRESET- — Shift + I<< / Preset- | 1 | TV 1 — 1 |
| Return | RETURN BACK — Back / Return | 2 | DVD 2 — 2 |
| PopUp/Top Menu | LIST SMART — Smart / List | 3 | CD-STB 3 — 3 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| MARKER | Marker | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| SEARCH | Search | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| DIMMER | Dimmer | SHIFT + DIMMER MUTE | Shift + Mute / Dimmer |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| ZOOM | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| RDS A | Red/RDS | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| PTY SEARCH C | Yellow/PTY Search | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| ST/MONO D | Blue/ST/Mono | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | Power Tv | SHIFT + | Shift + Power |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| + CH | PR+ Tv | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| + VOL | Vol+ Tv | SHIFT + + VOL | Shift + Vol+ |
| INPUT | AV/Input Tv | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| CH − | PR- Tv | CH PAGE − | CH- / Page- |
| VOL − | Vol- Tv | SHIFT + VOL − | Shift + Vol- |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |