Original		Replacement	
STANDBY /ON	Standby/On		Power
VCR EJECT	VCR Eject	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
DVD /VCR	DVD/VCR	A	Red
DVD OPEN /CLOSE	DVD	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TIMER REC	Timer Rec	-/-- GUIDE	Guide
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
SHOW VIEW	Show View	ECO 3D	3D

Original		Replacement	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
TITLE MENU /TOP MENU	Title Menu/Top	TOP MENU MENU	Menu
DVD MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
CH +	CH+	+ CH	Ch +
CH –	CH-	CH –	Ch -
CH +	Up		Up
CH –	Down		Down
TRK +	Right/TRK+		Right
TRK –	Left/TRK-		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
STOP	Stop		Stop
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
PAUSE/STILL	Pause/Still		Pause
SKIP –/INDEX	I<<</Skip/Index-		I<<
SEAR REW	<<</Rew/Search		<<

Original	Replacement
>>/F.FWD/Search	>>
>>I/Skip/Index	>>I
One Touch	Text
CM Skip	Yellow
I> Slow	Blue
Rec	Rec
Rec Mode	Shift + Rec
Dubbing	Format
Audio/Audio	Dual
Display	Info
Zoom	Shift + 3D
Repeat A-B	Shift + Text
Zero Return	Shift + Back
Counter	Smart
Subtitle/ATR	Subt
Play Mode/Repeat	Shift + Play
Clock/Counter	Shift + Dual

Original	Replacement
Tv/Video	TV/R
Progressive	List