Original	Replacement
Receiver Power	Power
Input Select-	CH- / Page-
Input Select+	CH+ / Page+
TV Control Input	Shift + AV / Input / RDS
TV Control Power	Shift + Power
BD	2
TV	1
DVR	5
TV Control CH+	Shift + CH+ /
CD	3
CD-R	9
TUNER	6
TV Control CH-	Shift + CH- /
VIDEO	4
AUX	7
TV Control Vol+	Shift + Vol+
iPod USB	8

Original	Replacement
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Signal Sel	Picture / Format
TV Control Vol-	Shift + Vol-
Auto / Direct	Red / Netflix / Search
Stereo / ALC	Green / APP / Repeat
Standard	Yellow / YouTube / Repeat
Adv Surr	Blue / Prime Video / Random
Audio	Audio / Lang I/II
Master	Vol+
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Master Volume-	Vol-
Setup	Setup / OPT /
Return	Back / Return

Original		Replacement		Original	Replacement
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
BASS	Bass-	PRESET-	I<< / Preset-		
BASS +	Bass+	PRESET+	>>I / Preset+		
TRE	Tre-	TUNE-	<< / Tune-		
TRE +	Tre+	TUNE+	>> / Tune+		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
S.RETRIEVER 4	S.Retriever	TITLE SOUND	Sound / Title		
EQ 5	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
CH SELECT 6	CH Select	SHIFT + OK	Shift + OK		
SLEEP CH+	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
SB CH 7	SB CH	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
PHASE 8	Phase	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /		
+ 9	CH Level+	SHIFT + ▲	Shift + Up		
MIDNIGHT CH−	Midnight	GOTO TEXT	Text / Goto		
SPEAKERS 0	Speakers	SURROUND ⏏	Eject / Surround		
− ENTER	CH Level-	SHIFT + ▼	Shift + Down		

Original		Replacement	
SOURCE	Power Source		Power
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TUNER EDIT TOOLS	Menu	HOME MENU	Menu / Home
MASTER VOLUME +	Master Volume	+ VOL	Vol+
TUNE	Tune+	TUNE+	>> / Tune+
TUNE	Tune+		Up
PRESET	Preset-	PRESET-	I<< / Preset-
PRESET	Preset-		Left
ENTER	Enter	OK	OK
PRESET	Preset+	PRESET+	>>I / Preset+
PRESET	Preset+		Right
TUNE	Tune-	TUNE-	<< / Tune-
TUNE	Tune-		Down
–	Master Volume	VOL –	Vol-
SETUP iPod CTRL PTY SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
RETURN BAND	Band	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Replacement	
HDD 1	1	TV 1	1
DVD 2	2	DVD 2	2
VCR 3	3	CD-STB 3	3
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
S.RETRIEVER 4	4	VIDEO 4	4
EQ 5	5	TAPE 5	5
CH SELECT 6	6	TUNER 6	6
SB CH 7	7	AUX-HDD 7	7
PHASE 8	8	USB 8	8
+ 9	9	BLUETOOTH 9	9
SPEAKERS 0	0	HDMI-SAT 0	0

Original	Replacement	Original	Replacement
iPod USB	8		
Top Menu	D.Menu / Top		
Master Volume	Vol+		
Master Volume	Vol-		
iPod CTRL	Setup / OPT /		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Play	Play / Slow		
I<<	I<< / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		

Original	Replacement
Receiver Power	Power
Input Select-	CH- / Page-
Input Select+	CH+ / Page+
TV Control Input	Shift + AV / Input / RDS
TV Control Power	Shift + Power
BD	2
TV	1
DVR	5
TV Control CH+	Shift + CH+ /
CD	3
CD-R	9
TUNER	6
TV Control CH-	Shift + CH- /
VIDEO	4
AUX	7
TV Control Vol+	Shift + Vol+
iPod USB	8

Original	Replacement
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Signal Sel	Picture / Format
TV Control Vol-	Shift + Vol-
Auto / Direct	Red / Netflix / Search
Stereo / ALC	Green / APP / Repeat
Standard	Yellow / YouTube / Repeat
Adv Surr	Blue / Prime Video / Random
Audio	Audio / Lang I/II
Master	Vol+
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Master Volume-	Vol-
Setup	Setup / OPT /
Return	Back / Return

Original		Replacement		Original	Replacement
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
BASS	Bass-	PRESET-	I<< / Preset-		
BASS +	Bass+	PRESET+	>>I / Preset+		
TRE	Tre-	TUNE-	<< / Tune-		
TRE +	Tre+	TUNE+	>> / Tune+		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
S.RETRIEVER 4	S.Retriever	TITLE SOUND	Sound / Title		
EQ 5	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
CH SELECT 6	CH Select	SHIFT + OK	Shift + OK		
SLEEP CH+	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
SB CH 7	SB CH	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
PHASE 8	Phase	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /		
+ 9	CH Level+	SHIFT + ▲	Shift + Up		
MIDNIGHT CH−	Midnight	GOTO TEXT	Text / Goto		
SPEAKERS 0	Speakers	SURROUND ⏏	Eject / Surround		
− ENTER	CH Level-	SHIFT + ▼	Shift + Down		