Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Info		Info / Angle
	0		0
	Recall		Back / Return
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Quitter		Exit / Cancel / Clear

Original		Replacement	
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Down		Down
	TV / Radio		TV/Radio /
	Red		Red / Netflix / Search
	Enregistrer		Rec / Rec Mode
	Green		Green / APP / Repeat
	FAV		Fav / Marker / PC
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Stop		Stop / Hold
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Lecteur Media		Display / Media
	I<<		I<< / Preset-
	Play		Play / Slow
	<<		<< / Tune-

Original		Replacement	
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
Pause	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
S-TITRES	S-Titres	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
RESOLUTION	Resolution	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Original	Replacement