Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	Green	Green / APP / Repeat
3. *	SHIFT + 3	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Store	SETUP	Blue	Blue / Prime Video / Random
Reveal	Play / Slow	Tone-	I<< / Preset-
On/Off	SHIFT + Power	Tone+	>>I / Preset+
Tune+	>> / Tune+	3	3
Tune-	<< / Tune-	Audio+	SHIFT + VOL Shift + Vol +
4	4	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /
5	5	4. # 16:9	Picture / Format
6	6	Surround	Eject / Surround
7	7	Nicam/Mono	SHIFT + AUDIO Shift + Audio / Lang I/II
8	8	Level L	SHIFT + Shift + Left
9	9	Level R/Woofer	SHIFT + Shift + Right
Guide -/-- 1.	Guide / EPG / -/--	Display	Display / Media
0/10	0	Mute	Mute / Dimmer
2. Fav P/C 2.	Fav / Marker / PC	Txt Stop	Stop / Hold
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search	Info	Info / Angle

Original	Replacement	Original	Replacement
Subt. List	Subtitle / EQ	Volume-	Vol -
Sleep Timer	Sleep / Timer	Menu audio	Audio / Lang I/II
Return TV	TV/Radio /	Chan. Down	CH- / Page-
Menu video	D. Menu / Top	1	1
Text	Text / Goto	2	2
Txt Expand	Zoom / Size		
TV/AV	AV / Input / RDS		
Menu	Menu / Home		
Menu Up	Up		
Menu Left	Left		
OK Enter	OK		
Menu Right	Right		
Menu Off	Exit / Cancel / Clear		
Menu Down	Down		
Back	Back / Return		
Volume+	Vol +		
Chan. Up	CH+ / Page+		