Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	Text	Text / Goto
Mute	Mute / Dimmer	TV/AV	AV / Input / RDS
Update	Play / Slow	Menu	Menu / Home
Reveal	Pause / Step / Freeze	Menu Up	Up
Txt Stop	Stop / Hold	Info	Info / Angle
Tone-	<< / Tune-	Menu Left	Left
Tone+	>> / Tune+	OK Enter	OK
Contrast-	I<< / Preset-	Menu Right	Right
Contrast+	>>I / Preset+	Menu Off	Exit / Cancel / Clear
Color- S.Std	Sound / Title	Menu Down	Down
Menu audio	Audio / Lang I/II	Back	Back / Return
Subt.List	Subtitle / EQ	Volume+	Vol+
Color+ P.Std	Picture / Format	On/Tim	Smart / List
Txt Expand	Zoom / Size	Chan.Up	CH+ / Page+
Sleep Timer	Sleep / Timer	Volume-	Vol-
Return TV	TV/Radio /	Display	Display / Media
Menu video	D.Menu / Top Menu	Chan.Down	CH- / Page-

Original	Replacement
1	TV 1
2	DVD 2
3	CD - STB 3
4	VIDEO 4
5	TAPE 5
6	TUNER 6
7	AUX - HDD 7
8	USB 8
9	BLUETOOTH 9
Guide -/-- 1.	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
0/10	HDMI - SAT 0
2.Fav P/C 2.	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
Nicam/Mono	SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II

Original	Replacement
4.# 16:9	SHIFT + FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format
Mix Scan	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /
Level L	SHIFT + ◀ Shift + Left
Level R/Woofer	SHIFT + ▶ Shift + Right
Audio+	SHIFT + + VOL Shift + Vol+
Off/Tim	SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List
Audio-	SHIFT + VOL − Shift + Vol-
3.*	SHIFT + HDMI - SAT 0 Shift + 0