| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| STANDBY | Standby | | Power |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| PMODE | P. Mode | SHIFT + | PICTURE FORMAT Shift + Format |
| SMODE | S. Mode | SHIFT + | SOUND DUAL Shift + Dual |
| AUDIO I/II | Audio I/II | SOUND DUAL | Dual |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| -/-- | -/-- | SHIFT + | GUIDE Shift + Guide |
| | Recall | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL- | Vol - | VOL − | Vol - |
| CH+ | CH+ | + CH | Ch + |
| CH- | CH- | CH − | Ch - |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| SIZE | Size | PICTURE FORMAT | Format |
| REVEAL | Reveal | RETURN BACK | Back |
| MIX | Mix | HOME SMART | Smart |
| INDEX | Index | DISC NAV LIST | List |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE | Guide |
| MEDIA | Media | APP MEDIA | Media |
| TIMESHIFT | Timeshift | SETTINGS OPT | Options |
| TV/RADIO | Tv/Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| HOLD | Play | PLAY MODE ▶ | Play |
| HOLD | Pause/Hold | ❚❚ | Pause |
| REC | Rec | REC MODE | Rec |
| FAV | Stop/FAV | ■ | Stop |
| CANCEL | I<<</Cancel | K< | I<< |
| SUBPAGE | >>I/Subpage | >>I | >>I |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| FAV- | <<</FAV- | « | << |
| FAV+ | >>/FAV+ | » | >> |