Original		Replacement	
	Power		Power
SOURCE	Source	SRC	SRC
HDMI	HDMI	MEDIA	MEDIA
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TTX/MIX	TTX/MIX	TEXT	TEXT
PRE-CH	PRE-CH	FAV 2. P/C	P/C / FAV
MUTE	Mute		MUTE
CH LIST	CH List	TV/R	TV/R

Original		Replacement	
SMART HUB	Smart Hub	VOD	VOD
+	Vol+	+ VOL	VOL +
–	Vol-	VOL –	VOL -
P	P+	+ CH	CH +
P	P-	CH –	CH -
GUIDE	Guide	EPG 1. -/--	-/-- / EPG
MENU	Menu	MENU	MENU
TOOLS	Tools	OPT+	OPT+
INFO	Info	INFO	INFO
▲	Up	▲	UP
	Enter	OK	OK
▼	Down	▼	DOWN
▶	Right	▶	RIGHT
◀	Left	◀	LEFT
RETURN	Return	BACK	BACK
EXIT	Exit	EXIT	EXIT
A	Red	A	Red (A)

Original		Replacement	
B	Green	B	Green (B)
C	Yellow	C	Yellow (C)
D	Blue	D	Blue (D)
SEARCH	Search		Audio
P.SIZE	P.Size	V-FOR	V-FOR
STATUS	Status	WIDE	WIDE
AD/SUBT.	AD/Subt.		Subt.
E-MANUAL	E-Manual	SHIFT + EPG 1. -/--	Shift + -/-- / EPG
HISTORY	History	SHIFT + FAV 2. P/C	Shift + P/C / FAV
<<I<<			Rewind
	Pause		Pause
>>I>>			Fast Forward
	Rec		Rec
	Play		Play
	Stop		Stop

Original	Replacement