Mandis shop

Samsung AA5900786A

Original		Replacement	
	Power		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
PRE-CH	PRE-CH	RETURN BACK	Back / Return
+	VOL+	+ VOL	Vol+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Replacement	
−	VOL-	VOL −	Vol-
CH LIST	CH.LIST	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH LIST	CH.LIST	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
P	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SMART HUB	Smart HUB	LIST SMART	Smart / List
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▲	Up	▲	Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
◄	Left	◄	Left
↵	Enter	OK	OK
►	Right	►	Right
RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
A	Red/A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Replacement	
B	Green/B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
C	Yellow/C	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
D	Blue/D	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
E-MANUAL	E-Manual	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
3D	3D	FORMAT PICTURE	Picture / Format
AD/SUBT.	AD/Subt	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
◀◀	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
▶▶	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+

Original	Replacement