Original		Replacement	
	Power		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
PRE-CH	PRE-CH	RETURN BACK	Back / Return
+	Vol+	+ VOL	Vol+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Replacement	
−	Vol-	VOL −	Vol-
CH LIST	CH List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
CH LIST	CH List	MEDIA DISPLAY	Display / Media
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SMART HUB	Smart Hub	LIST SMART	Smart / List
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▲	Up	▲	Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
◄	Left	◄	Left
↵	Enter	OK	OK
►	Right	►	Right
RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
A	Red/A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Replacement
Green/B	Green / APP / Repeat
Yellow/C	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/D	Blue / Prime Video / Random
E-Manual	D.Menu / Top
Sports	TV/Radio /
AD/SUBT	Subtitle / EQ
AD/SUBT	Audio / Lang I/II
Stop	Stop / Hold
<<	<< / Tune-
I<<	I<< / Preset-
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
>>	>> / Tune+
>>I	>>I / Preset+

Original	Replacement