Original		Replacement	
	Slow		Right
	ShowView	HOME SMART	Smart
POWER	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
P.STD	P. STD	PICTURE FORMAT	Format
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Replacement	
	-/--	-/-- GUIDE	Guide
PRE-CH	Pre-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
V.MENU	V. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
P +	P +	+ CH	Ch +
P -	P -	CH −	Ch -
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL −	Vol -
REW	<< REW	<<	<<
STOP	Stop	■	Stop
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
FF	>> FF	>>	>>
REC	Rec	REC MODE	Rec
EJECT	Eject	ZOOM ⏏	Eject
PAUSE	Pause / P/S	II	Pause
TRK Up	TRK Up	>>I	>>I
TRK Down	TRK Down	I<<	I <<

Original		Replacement	
TRK	TRK Up		Up
TRK	TRK Down		Down
INDEX	Index	DISC NAV LIST	List
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
LANG SEL	Lang Sel	SOUND DUAL	Dual
MEMORY	Memory	APP MEDIA	Media
CLEAR X	Clear	CLEAR EXIT	Exit

Original	Replacement