Original		Replacement	
	Power		Power
	[i+]	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MEDIA PLAYER	Media Player	APP MEDIA	Media
	Mute	MUTE	Mute
	▼/ O) I / I I / I +I I	SOUND DUAL	Dual
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
RADIO	Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	Source	TIMER AV	AV
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	[<>] / ←	PICTURE FORMAT	Format
PC	PC	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
DTV	DTV	HOME SMART	Smart
1	1	1	1

Original		Replacement	
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
OK	OK	OK	Ok
►/II	Play	PLAY MODE ►	Play
►/II	Pause	II	Pause
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
END	End	CLEAR EXIT	Exit
REC	Rec	REC MODE	Rec
▲	Up	▲	Up
▲	>>I	>>I	>>I

Original	Replacement
I <<	I <<
Down	Down
Right	Right
>>	>>
<<	<<
Left	Left
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
EPG	Guide
[≡]	Text
[≡?]	Options
[. . .]	Subt
FAV/Home	SHIFT + PRE-CH (Shift + Pre Ch)
[≡+] / Search	3D
[≡o] / Widget	SHIFT + SMART (Shift + Smart)

Original	Replacement
[≡◆] / Net	SHIFT + MEDIA (Shift + Media)
Rec List	SHIFT + INFO (Shift + Info)