Original	Replacement
TV Power	Power
Control	Options
i +	Info
P. Info	Shift + Info
ATV	Shift + 1
DTV	Shift + 2
SAT	Shift + 3
Radio	TV/R
Power Ext	Shift + Power
Left Ext Media	Shift + Left
Pause Ext	Pause
Right Ext Media	Shift + Right
Rec Ext Media	Rec
<< Ext Media	<<
Play Ext Media	Play
>> Ext Media	>>
Rec Stop Ext Media	Shift + Stop

Original	Replacement
I << Ext Media	I <<
Stop Ext Media	Stop
>>I Ext Media	>>I
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Recall	Pre Ch
Source	AV
Audio	Dual
Aspect	Format

Original		Replacement	
AV MODE	AV Mode	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
ECO	ECO	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
	Mute	MUTE	Mute
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	P +	+ CH	Ch +
	P -	CH −	Ch -
	Text	REPEAT TEXT	Text
3D	3D	ECO 3D	3D
	Home	HOME SMART	Smart
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
END	End	CLEAR EXIT	Exit

Original		Replacement	
	Back	RETURN BACK	Back
	Subtitle	AD SUBT	Subt
	[≡?]	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	[≡o]	DISC NAV LIST	List
	[≡+]	PROG SLEEP	Sleep
R	Red	A	Red
G	Green	B	Green
Y	Yellow	C	Yellow
B	Blue	D	Blue
	APP	APP MEDIA	Media
	Menu	TOP MENU MENU	Menu