Original	Replacement
On/Standby	Power
Select Disc 1	Shift + 1
Clear/Dimmer	Exit / Cancel / Clear
Memory	Fav / Marker / PC
Select Disc 2	Shift + 2
Random CD	Blue / Prime Video / Random
Pause CD	Pause / Step / Freeze
CD	Yellow / YouTube / Repeat
Select Disc 3	Shift + 3
Stop CD	Stop / Hold
Play CD	Play / Slow
Tuner (Band)	TV/Radio /
Select Disc 4	Shift + 4
Rec USB	Rec / Rec Mode
Pause USB	Shift + Pause / Step /
Select Disc 5	Shift + 5
Stop USB	Shift + Stop / Hold

Original	Replacement
Play USB	Shift + Play /
Video/AUX/USB	Red / Netflix / Search
I<</<<Preset Down/Tuning/Curs	I<< / Preset-
Tuning/Cursor Up	CH+ / Page+
Tuning/Cursor Right/Preset	>>I / Preset+
Tuning/Cursor	CH- / Page-
Mode	Picture / Format
Enter	OK
Display	Display / Media
Folder	D.Menu / Top
Clock/Timer	Sleep / Timer
RDS ASPM	Setup / OPT /
RDS PTY	Smart / List
RDS Display	Shift + Display / Media
1	1
2	2
3	3

Original		Replacement		Original	Replacement
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
+10	+10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
EQUALIZER MODE	Equalizer Mode	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
X-BASS /DEMO	X. Bass/Demo	TITLE SOUND	Sound / Title		
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -		
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +		