Original		Replacement	
Power		Power	
DTV / Radio		TV/R	
DTV / TV		SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
Mute		MUTE	Mute
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
Vol +		VOL +	
Vol -		VOL −	
P +		CH +	

Original		Replacement	
P -		CH −	
Recall		FAV PRE-CH	
Input		TIMER AV	
Aspect		PICTURE FORMAT	
I / II / I+II		SOUND DUAL	
i+		DISPLAY INFO	
SLEEP		PROG SLEEP	
EPG		GUIDE	
DTV MENU		E-MANUAL D.MENU	
MENU		TOP MENU MENU	
Text		REPEAT TEXT	
Up			
Left			
OK		OK	
Right			
Down			
END		CLEAR EXIT	

Original		Replacement	
	[≡↕]	ZOOM	Eject
	[≡?]	DISC NAV LIST	List
	[≡□]		Stop
	[. . . .]	AD SUBT	Subt
	[≡◉]	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original	Replacement