| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| EJECT | Eject | ZOOM | Eject |
| TIMER REC | Timer Rec | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 AV | 0/AV | 0 | 0 |
| TV/VCR | TV/VCR | SEARCH TV/R | TV/R |
| SPEED SP/LP | Speed SP/LP | PICTURE FORMAT | Format |
| CALL | Call | -/-- GUIDE | Guide |
| CHANNEL TRACKING | Channel/Tracking | + CH | Ch + |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Channel/Tracking | CH – | Ch - |
| REC/OTR | Rec/OTR | REC MODE | Rec |
| PAUSE/STILL | Pause/Still | | Pause |
| | Up | | Up |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Stop | | Stop |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | >> | | >> |
| | << | | << |
| | Left | | Left |
| PROGRAM | Program | PROG SLEEP | Sleep |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| CANCEL | Cancel | CLEAR EXIT | Exit |
| INDEX | Index | DISPLAY INFO | Info |
| ATR | ATR | A | Red |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| CLOCK/ COUNTER | Clock/Counter | B | Green |
| ZERO RETURN | Zero/Return | C | Yellow |
| COUNTER RESET | Counter Reset | D | Blue |

| Original | Replacement |
|---|---|
| | |