Original		Replacement	
	Source	AV INPUT (RDS)	AV / Input / RDS
RELATED SEARCH	Related Search	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
	Power		Power
DIGITAL/ ANALOG	Digital / Analog	LIST SMART	Smart / List
TV/ RADIO	Tv/ Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
1	1	TV 1	1
3 def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	2	DVD 2	2
0	0	HDMI - SAT 0	0
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Replacement	
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	[i +] ([?]	ANGLE INFO	Info / Angle
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
i-MANUAL ?	?/ i - Manual	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
DISCOVER	Discover	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
APPS SEN	SEN/ APPS	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
RETURN BACK	Return/ Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original	Replacement
HOME	Menu / Home
Vol +	Vol +
Recall	SHIFT + RETURN/BACK: Shift + Back / Return
Prog+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
Prog-	CH- / Page-
AUDIO	Audio / Lang I/II
[. . .]	Subtitle / EQ
SOCIAL VIEW	Social View / Display / Media
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
REC	Rec / Rec Mode
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
SYNC MENU	D. Menu / Top Menu

Original	Replacement
TV PAUSE	SHIFT + STEP-FREEZE: Shift + Pause / Step /
FOOTBALL	FORMAT/PICTURE: Picture / Format