Original		Replacement	
TV I/⏻ AV I/⏻	Standby AV	⏻	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
>10/-/--/CLEAR	-/--/>10/Clear	-/-- GUIDE	Guide
MEMORY ENTER	Enter/Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MENU/HOME	Menu/Home	TOP MENU MENU	Menu
✥	OK	OK	Ok
▲	Up	▲	Up

Original		Replacement	
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
⏸	Pause	⏸	Pause
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
FM MODE ■	Stop/FM Mode	■	Stop
TUNING – ◀◀	<<Tuning-	«	<<
TUNING + ▶▶	>>Tuning+	»	>>
TV CH – PRESET – ⏮	I<<Preset-/Tv	⏮	I<<
TV CH + PRESET + ⏭	>>I/Preset+/Tv	⏭	>>I
REPLAY ←•	←/Replay	CH –	Ch -
ADVANCE •→	•→/Advance	+ CH	Ch +
TUNER ●	Tuner	A	Red
D.TUNING	D.Tuning Tuner	AD SUBT	Subt
1	1 Tuner	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Tuner	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Tuner	SHIFT + 3	Shift + 3

Original		Replacement		Original		Replacement	
4	4 Tuner	SHIFT + 4	Shift + 4	TV CH – PRESET –	I <</ Preset - / Tv CH- Tuner	SHIFT + <<<	Shift + I <<
5	5 Tuner	SHIFT + 5	Shift + 5	TV CH + PRESET +	>>I / Preset +/ Tv CH+ Tuner	SHIFT + >>>	Shift + >>I
6	6 Tuner	SHIFT + 6	Shift + 6				
7	7 Tuner	SHIFT + 7	Shift + 7				
8	8 Tuner	SHIFT + 8	Shift + 8				
9	9 Tuner	SHIFT + 9	Shift + 9				
0/10	0/ 10 Tuner	SHIFT + 0	Shift + 0				
MEMORY ENTER	Enter/ Memory	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch				
DISPLAY	Display Tuner	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info				
	OK Tuner	SHIFT + OK	Shift + Ok				
	Up Tuner	SHIFT + ▲	Shift + Up				
	Down Tuner	SHIFT + ▼	Shift + Down				
	Right Tuner	SHIFT + ▶	Shift + Right				
	Left Tuner	SHIFT + ◀	Shift + Left				
FM MODE	Stop/ FM Mode	SHIFT + ■	Shift + Stop				
TUNING –	<</ Tuning -	SHIFT + <<	Shift + <<				
TUNING +	>>/ Tuning+	SHIFT + >>	Shift + >>				

Original		Replacement	
TV I/⏻ AV I/⏻	Standby AV		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
>10/-/-- CLEAR	-/--/>10/Clear	GUIDE	Guide
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
►	Play	PLAY MODE ►	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause
FM MODE ■	Stop/FM Mode	■	Stop
TUNING –	<<Tuning-	«	<<

Original		Replacement	
TUNING +	>>Tuning+	»	>>
TV CH – PRESET –	I<<Preset-/Tv	K«	I<<
TV CH + PRESET +	>>I/Preset+/Tv	»I	>>I
PORTABLE	Portable	A	Red
-✦-	OK	OK	Ok

Original		Replacement	
I/⏻ STANDBY	Standby	⏻	Power
TV I/⏻ AV I/⏻	Standby AV	SHIFT + ⏻	Shift + Power
►	Play	PLAY MODE ►	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
>10/•/-- CLEAR	-/--/>10/Clear	-/-- GUIDE	Guide
MEMORY ENTER	Enter/Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Replacement	
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TOOLS/ OPTIONS	Tools/Options	SETTINGS OPT	Options
TV VOL MASTER VOL +	Master Vol +/Tv	+ VOL	Vol +
–	Master Vol -/Tv	VOL –	Vol -
RETURN/EXIT	Return/Exit	CLEAR EXIT	Exit
MENU/HOME	Menu/Home	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
OK	OK	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
►	Right	►	Right
◄	Left	◄	Left
AMP MENU	AMP Menu	APP MEDIA	Media
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
POP UP/ MENU	Pop Up Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
FM MODE ■	Stop/FM Mode	■	Stop
TUNING + ►►	>>/Tuning+	»	>>

Original		Replacement	
TUNING –	<</ Tuning-	<<	
TV CH – PRESET –	I <</ Preset-/ Tv	I <<	
TV CH + PRESET +	>>I / Preset+/ Tv	>>I	
REPLAY	← / Replay	CH –	Ch -
ADVANCE	· →/ Advance	+ CH	Ch +
SYSTEM SAT	SAT	A	Red
TV I/⏻ AV I/⏻	Satndby AV SAT	B	Green
BASS –	Bass-	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -
BASS +	Bass+	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
TREB –	Treble-	PICTURE FORMAT	Format
TREBLE +	Treble+	ECO 3D	3D
1	1 SAT	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 SAT	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 SAT	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 SAT	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 SAT	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 SAT	SHIFT + 6	Shift + 6

Original		Replacement	
7	7 SAT	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 SAT	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 SAT	SHIFT + 9	Shift + 9
0/10	0/10 SAT	SHIFT + 0	Shift + 0
>10/•/-/-- CLEAR	-/--/>10/Clear S.	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
MEMORY ENTER	Enter/Memory	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
DISPLAY	Display SAT	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
MENU/HOME	Menu/Home	HOME SMART	Smart
RETURN/EXIT	Return/Exit SAT	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
OK	OK SAT	SHIFT + OK	Shift + Ok
↑	Up SAT	SHIFT + ▲	Shift + Up
↓	Down SAT	SHIFT + ▼	Shift + Down
→	Right SAT	SHIFT + ▶	Shift + Right
←	Left SAT	SHIFT + ◀	Shift + Left
TV CH + PRESET +	>>I / Preset+/ Tv CH+ SAT	SHIFT + >>I	Shift + >>I
TV CH – PRESET –	I <</ Preset-/ Tv CH- SAT	SHIFT + <<	Shift + I <<

Original		Replacement	
TV I/⏻ AV I/⏻	Standby AV	⏻	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
>10/-/--/ CLEAR	-/--/>10/Clear	GUIDE	Guide
MEMORY ENTER	Enter/Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
-✦-	OK	OK	Ok
►	Play	PLAY MODE ►	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause

Original		Replacement	
FM MODE ■	Stop/FM Mode	■	Stop
TUNING – ◄◄	<<-/Tuning-	«	<<
TUNING + ►►	>>-/Tuning+	»	>>
TV CH – PRESET – ⏮	I<<-/Preset-/Tv	⏮	I<<
TV CH + PRESET + ⏭	>>I/Preset+/Tv	⏭	>>I