Mandis shop

Sony RM839

Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	[ ]	AD SUBT	Subt
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
	[i+]	DISPLAY INFO	Info

Original		Replacement	
	[+]	PICTURE FORMAT	Format
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL –	Vol -
PROGR	Progr+	+ CH	Ch +
	Progr-	CH –	Ch -

https://all-remote-controls.co.uk/en/Sony/1058537-21288-replacement-remote-control-for-Sony-RM839.html