Original		Replacement	
	Standby TV		Power
	Tv/Video TV	SEARCH TV/R	TV/R
	CH+ TV	CH +	Ch +
	CH- TV	CH –	Ch -
	Vol + TV	VOL +	Vol +
	Vol - TV	VOL –	Vol -
1	1 TV	1	1
2	2 TV	2	2
3	3 TV	3	3
4	4 TV	4	4
5	5 TV	5	5
6	6 TV	6	6
7	7 TV	7	7
8	8 TV	8	8
9	9 TV	9	9
0/10	0/10 TV	0	0
>10 CLEAR	-/-- TV	-/-- GUIDE	Guide

Original		Replacement	
MEMORY D.SKIP	Enter/Memory/D.Skip TV	FAV PRE-CH	Pre Ch
AV I/⏻	Standby AV Video	SHIFT + ⏻	Shift + Power
VIDEO 1	Video 1	A	Red
VIDEO 2	Video 2	B	Green
SA-CD/CD	SA-CD/CD	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
TUNER	Tuner	APP MEDIA	Media
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TEST TONE	Test Tone	HOME SMART	Smart
2CH	2CH	REPEAT TEXT	Text
A.F.D.	A.F.D.	SETTINGS OPT	Options
MOVIE	Movie	PICTURE FORMAT	Format
MUSIC	Music	SOUND DUAL	Dual
DUAL MONO	Dual Mono	ECO 3D	3D
MAIN MENU	Main Menu	TOP MENU MENU	Menu
FM MODE MPX AUDIO	MPX/FM Mode/Audio Video	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
D.TUNING SUBTITLE	ANT/D.Tuning/Subtitle Video 1	AD SUBT	Subt

Original	Replacement
Enter/Memory/D.Skip Video 1	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch
1 Video 1	SHIFT + 1 Shift + 1
2 Video 1	SHIFT + 2 Shift + 2
3 Video 1	SHIFT + 3 Shift + 3
4 Video 1	SHIFT + 4 Shift + 4
5 Video 1	SHIFT + 5 Shift + 5
6 Video 1	SHIFT + 6 Shift + 6
7 Video 1	SHIFT + 7 Shift + 7
8 Video 1	SHIFT + 8 Shift + 8
9 Video 1	SHIFT + 9 Shift + 9
0/10 Video 1	SHIFT + 0 Shift + 0
-/--/>10/Clear Video 1	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide
AV Menu Video	TIMER AV AV
Up Video 1	Up
Down Video 1	Down
Right Video 1	Right
Left Video 1	Left

Original	Replacement
Enter Video 1	OK Ok
Display Video	DISPLAY INFO Info
Master Vol +	SHIFT + + VOL Shift + Vol +
Master Vol -	SHIFT + VOL − Shift + Vol -
Muting	MUTE Mute
Play Video 1	PLAY MODE Play
Pause Video 1	Pause
Stop Video 1	Stop
<</Tuning- Video	<<
>>/Tuning+	>>
I<</Preset+	I<<
>>I/Preset + Video 1	>>I
→Advance/Step I> Video 1	SHIFT + + CH Shift + Ch +
←/Replay/<I Step Video 1	SHIFT + CH − Shift + Ch -

Original	Replacement
Standby System	Power
Standby AV	Shift + Power
Sleep	Sleep
Test Tone	Smart
Play	Play
>>/ Tuning+	>>
<</ Tuning-	<<
Pause	Pause
Stop	Stop
Main Menu	Menu
Video 1	Red
Video 2	Green
SA-CD/CD	Yellow
DVD	Blue
Tuner	Media
1	1
2	2

Original	Replacement
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0/10	0
-/--/>10/Clear	Guide
Enter/Memory/D.S	Pre Ch
Top	Shift + Menu
AV Menu	AV
Muting	Mute
Return/Exit	Back
Display	Info
Master Vol +	Vol +
Master Vol -	Vol -

Original		Replacement		Original		Replacement	
PRESET –	I <</ Preset-	K<	I <<				
PRESET +	>>I / Preset+	>>I	>>I				
	Up		Up				
	Down		Down				
	Right		Right				
	Left		Left				
ENTER	Enter	OK	Ok				
ADVANCE	· →Advance/ Step I >	+ CH	Ch +				
REPLAY	← / Replay/ <I Step	CH –	Ch -				
MUSIC	Music	SOUND DUAL	Dual				
MOVIE	Movie	PICTURE FORMAT	Format				
A.F.D.	A. F. D.	SETTINGS OPT	Options				
DUAL MONO	Dual Mono	ECO 3D	3D				
2CH	2CH	REPEAT TEXT	Text				
FM MODE MPX AUDIO	MPX/ FM	SEARCH TV/R	TV/ R				
D.TUNING SUBTITLE	ANT/ D. Tuning/ Subtitle	AD SUBT	Subt				
SHIFT ANGLE	Jump/ Shift/ Angle	DISC NAV LIST	List				

Original	Replacement	Original	Replacement
Standby System	Power	2	2
Standby AV	SHIFT + Shift + Power	3	3
Sleep	Sleep	4	4
Test Tone	Smart	5	5
Video 1	Red	6	6
Video 2	Green	7	7
SA-CD/CD	Yellow	8	8
DVD	Blue	9	9
Tuner	Media	0/10	0
Main Menu	Menu	-/--/>10/Clear	Guide
Music	Dual	Master Vol +	Vol +
Movie	Format	Master Vol -	Vol -
2CH	Text	Muting	Mute
Dual Mono	3D	Display	Info
A.F.D.	Options	Enter	Ok
Enter/Memory/D.S	Pre Ch	Play	Play
1	1	Pause	Pause

Original		Replacement		Original	Replacement
	Stop		Stop		
TUNING −	<</ Tuning-		<<		
TUNING +	>>/ Tuining+		>>		
TV CH − PRESET −	I <</ Preset -		I <<		
TV CH + PRESET +	>>I / Preset +		>>I		

Original		Replacement	
VIDEO 1	Video 1	A	Red
VIDEO 2	Video 2	B	Green
SA-CD/CD	SA-CD/CD	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
TUNER	Tuner	HOME SMART	Smart
TV/VIDEO SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TV I/⏻	Standby System	⏻	Power
MAIN MENU	Main Menu	TOP MENU MENU	Menu
2CH	2CH	REPEAT TEXT	Text
A.F.D.	A. F. D.	SETTINGS OPT	Options
MOVIE	Movie	PICTURE FORMAT	Format
MUSIC	Music	SOUND DUAL	Dual
DUAL MONO	Dual Mono	ECO 3D	3D
FM MODE MPX AUDIO	MPX/ FM Mode/ Audio Tuner	SEARCH TV/R	TV/ R
D.TUNING SUBTITLE	ANT/ D. Tuning/ Subtitle Tuner	AD SUBT	Subt
SHIFT ANGLE	Jump/ Shift/ Angle Tuner	DISC NAV LIST	List
1	1 Tuner	1	1

Original		Replacement	
2	2 Tuner	2	2
3	3 Tuner	3	3
4	4 Tuner	4	4
5	5 Tuner	5	5
6	6 Tuner	6	6
7	7 Tuner	7	7
8	8 Tuner	8	8
9	9 Tuner	9	9
0/10	0/ 10 Tuner	0	0
MEMORY SHIFT D.SKIP	Enter/ Memory/ D. Skip Tuner	FAV PRE-CH	Pre Ch
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TV VOL MASTER VOL +	Master Vol +	+ VOL	Vol +
−	Master Vol -	VOL −	Vol -
DISPLAY	Display Tuner	DISPLAY INFO	Info
TV CH − PRESET −	I <</ Preset - Tune	I<<	I <<
TV CH + PRESET +	>>I / Preset +	>>I	>>I
TUNING −	<</ Tuning- Tuner	<<	<<

Original	Replacement
>>/ Tuning+	>>
Test Tone	Media
Standby Video	Shift + Power
MPX/ FM Mode/ Audio Video	Shift + TV/ R
ANT/ D. Tuning/ Subtitle Video 2	Shift + Subt
Enter/ Memory/ D. Skip Video 2	Shift + Pre Ch
1 Video 2	Shift + 1
2 Video 2	Shift + 2
3 Video 2	Shift + 3
4 Video 2	Shift + 4
5 Video 2	Shift + 5
6 Video 2	Shift + 6
7 Video 2	Shift + 7
8 Video 2	Shift + 8
9 Video 2	Shift + 9
0/ 10 Video 2	Shift + 0
-/--/ >10/ Clear Video 2	Guide

Original	Replacement
AV Menu Video	AV
Up Video 2	Up
Down Video 2	Down
Right Video 2	Right
Left Video 2	Left
Enter Video 2	Ok
Display Video	Shift + Info
Play Video 2	Play
Pause Video 2	Pause
Stop Video 2	Stop
← / Replay/ ◁ I Step Video 2	Ch -
· →Advance/ Step I > Video 2	Ch +
>>I / Preset +	Shift + >>I
I <</ Preset - Vide	Shift + I <<
>>/ Tuning+	Shift + >>
<</ Tuning- Video	Shift + <<