Original	Replacement
Power	Power
Power Tv	SHIFT + Power (Shift + Power)
Eject	ZOOM Eject
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Clear	CLEAR EXIT (Exit)
Time/Text	REPEAT TEXT (Text)
Vol+	+ VOL (Vol +)
Vol-	VOL − (Vol -)

Original	Replacement
Source	TIMER AV (AV)
Picture Mode	PICTURE FORMAT (Format)
O)))	SOUND DUAL (Dual)
[...]	AD SUBT (Subt)
Camera	SEARCH TV/R (TV/R)
SUR	SETTINGS OPT (Options)
I<<	<<
>>I	>>
Zoom	SHIFT + ZOOM (Shift + Eject)
Picture Navi	APP MEDIA (Media)
<<	<<
>>	>>
←·	CH − (Ch -)
·→	+ CH (Ch +)
Play	PLAY MODE ▶ (Play)
Pause	II (Pause)
Stop	■ (Stop)

Original		Replacement		Original	Replacement
	Up		Up		
	Right		Right		
	Down		Down		
	Left		Left		
ENTER	Enter	OK	Ok		
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info		
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu		
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu		
RETURN	Return	RETURN BACK	Back		