Original		Replacement	
	Power		Power
	TV Power	SHIFT +	Shift + Power
	TV Input	TIMER AV	AV
	Open / Close	CLEAR EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Vol+	+ VOL	Vol +

Original		Replacement	
	Vol-	VOL –	Vol -
	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
TOP MENU	Top Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
POP UP/MENU	Pop Up / Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
HOME	Home	HOME SMART	Smart

Original		Replacement	
	I<<		I<<
	Pause		Pause
	>>I		>>I
	<<		<<
	Play		Play
	>>		>>
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
	Stop		Stop
SEN	SEN	APP MEDIA	Media

Original	Replacement